

Béton teinté dans la masse

Préconisations et mise en oeuvre



Le Béton teinté dans la masse permet une grande liberté de création grâce à une grande palette de teintes. Ce béton esthétique nécessite un entretien réduit et assure la pérennité du coloris de l'ouvrage.

► **Caractéristiques**

de XC1 à XC4/XF1
XF2 - XF3 - XF4
S2, S3, S4.
C35/45 et CEM I préconisés.
Dmax : pas de limitation.
Fibres PP : conseillées.

► **Formulation**

Hydrofuge de masse à intégrer systématiquement.

► **Délais de livraison**

Si aucune demande d'échantillon spécifique :
1 sem.
Si réalisation d'un échantillon coloris spécifique : 3 sem.
Si étude spécifique : 4 sem.

Les échantillons ne sont pas contractuels, seule la formulation des bétons est contractuelle.

Etude Spécifique :
Toute demande dérogeant aux caractéristiques et au choix du coloris est à soumettre pour étude au Service Laboratoire.

A noter

Vente de béton teinté seulement par m³ entiers : pas de ½ m³.

Revêtement anti-graffiti fortement recommandé.

► **Choix du coloris**

Nuancier : GCP.
Seules les références Fehr seront prises en compte.
4 dosages différents proposés :
5 -10 -15 -20 kg/m³.

Préparation du chantier / mise en œuvre

L'application doit être réalisée par un professionnel selon les règles de l'art

- 1 - Protéger le coffrage des intempéries sur le dessus.
- 2 - Huiles de coffrage préconisées (des décoffrants à base d'huile de synthèse) :
 - Pour des voiles banchés non matricés → PIERI® Clarol
 - Pour des voiles matricés → PIERI® Cire
 - Pour un chantier HQE → PIERI® Decobio (produit à base végétale)

Le choix d'une référence exacte dans ces deux gammes est lié à différents paramètres tels que :

- la nature du moule
- les conditions de coulage du béton
- les aspects EHS et d'étiquetage relatifs à l'utilisation d'un décoffrant sur chantier.

Pulvériser les huiles de décoffrage avec une buse en bon état et une pression suffisante (3-4 bars), de façon à avoir un brouillard régulier. Pour s'assurer de ne pas avoir pulvérisé trop de décoffrant, le passage d'une raclette sur les banches permettra d'éliminer les excès, éviter le chiffonnage des banches qui sont moins efficaces car lorsque les chiffons sont saturés ils ne font que déplacer le produit mais ne l'éliminent plus. Tout excès d'huile nuira à l'homogénéité du parement.

- 3 - Vibrer le béton de façon régulière et sans excès de façon à éviter la vitrification.

4 - Pas de rajout d'eau sur chantier !

- 5 - Éviter tout nettoyage au spray sur des peaux de bétons fraîches et non protégées.
- 6 - Banches neuves, prendre les précautions pour que ce ne soit pas les 1^{ers} coulages (film protecteur).

- Veiller à la propreté des banches.
- Veiller à l'étanchéité des coffrages.
- Déchargement au tapis interdit.
- Respecter une hauteur de chute du béton < à 1.50m.
- Le béton doit être coulé en continu.
- Pas de reprise de bétonnage.
- Respecter les enrobages préconisés par le BET Structure.

- 7 - Décoffrer après 48H et avec précaution.

- 8 - Pour obtenir des nuances de béton semblables, le temps de décoffrage doit être identique entre les différents coulages. Pour les coulages horizontaux un vernis de protection permettra de mettre en évidence la couleur et de pérenniser le dallage.



CONSEIL :

Appliquer un anti-graffiti, type :

- PIERI® Graffistop SP Aqua, produit dit sacrificiel car il n'assure qu'une fonction temporaire du parement béton. Le nettoyage du graffiti s'effectue par élimination de la protection. Le béton doit donc être protégé de nouveau afin de garantir une nouvelle protection anti-graffiti. Le produit donne un effet velouté et satiné au béton.
- PIERI® Graffistop 2002, produit permanent associé à un primaire d'accroche. Le système assure une protection permanente vis-à-vis des graffitis et le nettoyage s'effectue avec un nettoyant chimique qui n'abîme pas la protection. La finition existe en mat ou brillant.

L'application d'un anti-graffiti permet également de pérenniser la couleur dans le temps, car les UV peuvent provoquer un éclaircissement de la teinte initiale.